



Sistema de Alarma de Presencia

Ver. 2.1

Enero 2023

www.motorefacciones.mx

ventas@motorefacciones.mx

(+52) 55-5535-0887

SKU: ALARM-PRIT-001

Instalación en Motos con CDI tipo DC (corriente directa) alarma con Corte de Corriente por Presencia

Relevador y Alarma	Función	Conexión en el sistema de la moto
85	Activar (-)	Al cable q viene del switch (lado A) que se energiza cuando abres el switch, en relevador
86	Activar (+)	Cable Rojo c/ Negro corte a 1 min. en relevador
30	Alimentación	Al cable q viene del switch (lado A) que se energiza cuando abres el switch, en relevador
87a	Alimentación Salida 1	Al cable q va hacia el CDI (lado B) que lo alimenta, en relevador
Rojo	Corriente (+)	Al polo positivo de la Batería (+) o alimentación
Negro	Negativo (-)	Al polo negativo de la Batería (-) o masa
Cables Sueltos		
Cable Saliente	Antena	NO CONECTAR - Suelto dentro del Vehículo (de preferencia cerca de alguna tapa para mayor alcance del sensor de presencia)
Arnés de 2 Cables		
Boton de Push	Control del Sistema	Apretar 5 veces para desactivar, apretar 5 veces para volver a activar el sistema - MODO BALLET
LED Bicolor	Estado Actual	Destello Verde/Rojo = Correcto y Funcionando, Rojo Destellante o Rojo Fijo = Corte de 1 min
Botones Controles	Función	Acción del Sistema de Alarma
Boton Control	Activar / Armar	Dejar Presionado por 5 segundos para desactivar o activar el control remoto. RECOMENDADO: desactivar cuando no este en uso

Lados A y B = El cable que viene del switch rumbo al CDI o alimentacion de la moto, se corta en 2, el lado q va al switch es el lado A y el que va al CDI es el lado B

IMPORTANTE: Recuerda instalar el cerebro de tu alarma en un lugar en el cual no tenga contacto con el agua. La garantía no cubre fallas por una incorrecta instalación.

2023 - Motorefacciones.Mx parte de Grupo PemiNet